

Место установки малопортовых коммутаторов D-Link, включая возможность крепления на стену

Модель	Место установки
DMS-108/A1A	На стол / на стену
DMS-106X/A2A	На стол
DMS-107/A1A	На стол / на стену
DMS-105/A1A	На стол / на стену
DGS-1008D/R1A	На стол / на стену
DGS-1008A/F1A	На стол / на стену
DGS-1008A/F1A	На стол / на стену
DGS-1005D/J2A	На стол / на стену
DGS-1005A/G1A	На стол
DES-1016D/I1A	На стол / в 19“ стойку
DES-1016A/E2A	На стол / на стену
DES-1008D/L2B	На стол / на стену
DES-1008C/B1A	На стол
DES-1008C/F6/E	На стол
DES-1008C-CN	На стол / на стену
DES-1005D/O2B	На стол / на стену
DES-1005C/C2A	На стол
DES-1005C/F6/E	На стол
DES-1005C-CN	На стол / на стену
PoE-коммутаторы	
DMS-108P/A1A	На стол / на стену
DGS-1010MP/A1A	На стол / в 19“ стойку
DGS-1010P/B1A	На стол / в 19“ стойку
DGS-1008MP/B1A	На стол / в 19“ стойку
DGS-1008P/F3A	На стол / на стену
DGS-1008P/E1A	На стол / на стену
DGS-1005P/B3A	На стол / на стену
DES-1018MPV2/A1A	На стол / в 19“ стойку
DES-1009MP/A1A	На стол
DES-1008P/C1A	На стол / на стену
DES-1005P/B1A	На стол / на стену

Архивные модели

Модель	Место установки
DGS-1008MP/A1A (EOL)	На стол / в 19“ стойку
DGS-1008MP/A2A (EOL)	На стол / в 19“ стойку
DGS-1008P/D1A (EOL)	На стол / на стену
DGS-1008P/D2A (EOL)	На стол / на стену
DGS-1008D/J3A (EOL)	На стол / на стену

DGS-1008D/K2A (EOL)	На стол / на стену
DGS-1008A/D1A (EOL)	На стол
DGS-1008A/D2A (EOL)	На стол
DGS-1008A/E1A (EOL)	На стол
DGS-1005P/A1A (EOL)	На стол / на стену
DGS-1005D/I3A (EOL)	На стол / на стену
DGS-1005A/D1A (EOL)	На стол
DGS-1005A/D2A (EOL)	На стол
DGS-1005A/E1A (EOL)	На стол
DES-1008P+/A1A (EOL)	На стол
DES-1008C/A1B (EOL)	На стол
DES-1005C/A1A (EOL)	На стол
DES-1005C/B1A (EOL)	На стол