Пример настройки беспроводной сети

Вариант 1. Настройка с помощью мастера

1. Обратитесь к Web-интерфейсу устройства. В разделе Wi-Fi нажмите ссылку Мастер настройки беспроводной сети.

Быстрый поиск		٩
Сеть	Информация об устрой	йстве
Click'n'Connect	Модель: Версия прошивки: Вромя сборжи:	DSL-26500 1.0.3 Two Apr 16 12:36:14 MSK 2012
	время соорки. Производитель:	D-Link Russia
Wi-Fi	Тех. поддержка:	support@dlink.ru
Мастер настройки беспроводной сети	Описание. Ревизия web:	cb68d4b464bccd83017b1f2577020dd481075582
	Сетевая информация	
Межсетевои экран <u>Мастер настройки виртуального</u> <u>сервера</u>	LAN IP: Статус подключения WAN: LAN MAC: SSID:	192.168.1.1 • Подключено; 172.32.155.30; Тип WAN: pppoe. 02.10:21:45:21:23 DSL-2650U
	Состояние DSL	
	Состояние линии: Скорость входящего потока: Скорость исходящего потока Link Power State:	 Подключено 23296 Кбит/с 1044 Кбит/с L0

2. Убедитесь, что выбран режим Маршрутизатор, и нажмите кнопку Далее.

		····· P ···	JOIBI	oecii	роводн	ои се	ти																
Режим:			>	Ma	ошрутиза	атор																	
	Выберите соединен	е данный і іие (Wi-Fi)	тункт, (если вы	и хотите г	, 1одклю	чить п	ортати	вное	устроі	іство	(ноутб	бук, см	артф	он и г	ıр.) к с	сети И	нтерн	ет исг	тольз	уя бес	прово	дное
				© вь	ключить																		
	Выберите	е данный і	тункт, е	если вы	и не план	ируете	испол	њзова	ть устр	ройств	ва, ко	горыл	и необ	бходи	ио бе	спров	одное	соед	инени	re			

3. На открывшейся странице в поле **SSID** определите новое название Вашей беспроводной сети. Для этого используйте цифры (0-9) и латинские буквы (A-z). Нажмите кнопку Далее.

SSID:*	 	 ľ	-0	DSI	-2650	U	 		۱.	-	 Llos		10 P		1 6 0 0		au	0ŭ 0		
		1	-	UUL				-	1		maa	ван	le Di	awei	1060	прое	SUOH	ou ce	ennu	
																				1
																				1

4. В открывшемся окне выберите тип сетевой аутентификации **Защищенная сеть** и в появившемся ниже поле **Ключ безопасности** введите ключ. Ключ – это Ваш пароль на Wi-Fi. Используйте цифры и латинские буквы. Нажмите кнопку **Далее**.

Сотовод октонтификания:			
Сегевал аутентификация. Ключ безопасности:*	:≡ защищенная сеть ▼ 🖉 01234567	Ваш пароль на	a Wi-Fi
			1000000

5. В открывшемся окне нажмите Сохранить.

Режим:	Маршрутизатор	
SSID:	DSL-2650U	
Сетевая аутентификация:	Защищенная сеть	
Ключ безопасности:	01234567	
		7

На этом настройка завершена.

Вариант 2. Настройка беспроводной сети вручную

Обратитесь к Web-интерфейсу устройства и перейдите на страницу **Расширенных** 1. настроек.

	Информация об устоой	стве
Сеть ClickmConnect Wi-Fi Мастер настройки беспроводной ости	Модель: Версия прошивки: Время сборки: Производитель: Тех. поддержка: Описание: Ревизия web:	DSL-2650U <u>1.0.3</u> Tue Apr 16 12:36:14 MSK 2013 D-Link Russia <u>support@dlink.ru</u> Roof filesystem image for DSL-2650U cb68d4b464bccd83017b1f2577020dd481075582
	Сетевая информация	
Межсетевой экран мастер настройки виртуального сервера	LAN IP: Статус подключения WAN: LAN MAC: SSID:	192.168.1.1 • Подключено; 172.32.155.30; Тип WAN: pppoe. 02:10:21:45:21:23 DSL-2650U
	Состояние DSL	
	Состояние линии: Скорость входящего потока: Скорость исходящего потока: Link Power State:	• Подключено 23296 Кбит/с 1044 Кбит/с L0

В открывшемся окне в разделе Wi-Fi нажмите ссылку Основные настройки.



3. Далее необходимо задать основные параметры беспроводной сети. Для этого выполните следующие действия:

а. Убедитесь, что флажок Включить беспроводное соединение установлен.

б. Измените значение SSID на название Вашей беспроводной сети. Для этого используйте цифры (0-9) и латинские буквы (A-z).

в. Выберите канал 1, 6 или 11.

г. Нажмите Изменить.

д. Вернитесь на страницу Расширенных настроек. Для этого нажмите значок Назад.

Включить беспроводное	⊡ <⊐ a.	
Скрыть точку доступа:		
SSID:*	DSL-2650U 6	
BSSID:	02:10:18:01:00:02	
Страна:		
Канал:	iii auto	
Изоляция клиентов:		
Включить беспроводную госте	вую	
сеть:		
Гостовой SSID:	dlink_guest	
		reaction in the second seco
		1

- 4. В разделе Wi-Fi нажмите ссылку Настройки безопасности.
- 5. В открывшемся окне выберите тип сетевой аутентификации WPA2-PSK.

Сетевая аутентификация:	i≣ or	en								
Настройки шифрования	W W W	en PA-PSK PA2-PS	<	_	1					
Включить шифрование WEP:										

6. Далее появятся дополнительные параметры, как показано ниже. Ключ шифрования PSK – это Ваш пароль для доступа к беспроводной сети. Wi-Fi. Измените его, используя цифры и латинские буквы. Нажмите **Изменить**.

Сетевая аутентификация:	I WPA2-PSK	
Ключ шифрования PSK:*	01234567	
NPA2 Предварительная		
outoutuduerouud:		
аутентификация.		
настройки шифрования W	IPA	
аутентификация. Настройки шифрования W WPA-шифрование:	IPA I≣ AES ▼	

7. Наведите указатель мыши на надпись Система в верхнем правом углу и в открывшемся меню выберите строку Сохранить.

0 8 -	Система		Язык	
-	Перезагрузить			
	Сохр. и Перезагрузить			
1	Сохранить			
	Резерв. копия	-		
	Заводские настройки			
_	Выход	-	_	

На этом настройка завершена.