Как изменить фоновый рисунок дисплея на телефоне DPH-150SE/F5A и DPH-400GE/F2.

На телефонах **DPH-150SE/F5A и DPH-400GE/F2** можно установить свой фоновый рисунок для дисплея. Для этого подойдут изображения разрешением 320х240(**DPH-150SE/F5A**) или 480х320(**DPH-400GE/F2**) глубиной цвета 16 бит.

Свойство	20200000	~		
СВОИСТВО	опачение			
Изображение				
Размеры	320 x 240			
Ширина	320 пикселей			
Высота	240 пикселей			
Глубина цвета	16			
Файл				
Имени ур9IJ1f4QMM.bmp				
Тип элемента Файл "ВМР"				
Путь к папке	С:\Пользователи\ohota\Изобра			
Дата создания	08.02.2018 11:59			
Дата изменения	08.02.2018 11:59			
Размера	150 KE			
Атрибуты	A			
Доступность				
Автономность				
Общий доступ	and the second se			
Владелец	DESKTOP-A9M1DS2\ohota			
Компьютер	DESKTOP-A9M1DS2 (этот компь	~		

Далее необходимо выбрать изображение через веб-интерфейс телефона.

Для этого переходим в меню **Настройка телефона** → **Расширенные**. В разделе **Background Picture** выбираем файл и нажимаем кнопку **Загрузить**

			Keep Online	Набрать но	Ответ	Отбой	
I-400GE	Система	Сеть	Аккаунт	Настройки телефона	Локальная книга	Журнал вызовов	Функц. клавиш
Функции	Background P	icture					
Аудио	BMP File:	N	I/A		Выбор	Загрузить	Уд
Multicast	Настройки ди	сплея		_			
Вромя/Лата	Включить подсве	тку	Normal	- 300000			
оремя/дата	Время подсветки	Время подсветки		0~3600)Секунд			
асширенные	Screensaver wait	. mne	0	0~3000)Секунд			
sted Certificates	5		Применит	ъ			
rice Certificates	UI Color						
	Font:	welcom	e <mark>fo</mark> nt	#000000	list font	#0000	000
	Title:	frame		0.000	fill	#9900	UTT T
	Softkey UP:	frame		0.000000	fill	#9900	ber i
	Softkey Down:	frame		000000	fill	#9900	Deff
	List:	frame		/cc0000	fill	#9900	utt.
	Prompt box:	frame		V = = 0.0.0.0	fill	29900	2011
	Screensaver:	backgro	und	000000	font	#0000	000
	Side Key:	fill		:99007			
		Прим	енить				
	Настройки па	роля мен	ю телефона				
	Пароль меню тел	ефона	•••				
			Применит	ъ			
	Настройки бл	юкировки	клавиатуры				
	PIN для блокиров	вки					
	Пароль для клав	иатуры	•••				
	KeyLock Timeout		0 (0~3600)Секунд			
	Вкл. блокировку	клавиатуры					
			Применит	ъ			
	Лейбл						
	Лейбл		VOIP PHONE		(0~12 символ(ы))	1.6	
			Применит	ъ			



В Данном же меню можно изменить цвета шрифтов дисплея, кнопок и строки состояния. В нижнем разделе(Лэйбл) меняется приветствие (надпись в левом верхнем углу строки состояния). После можно проверить, как изменился фоновый рисунок через меню телефона, сохранив изображение на локальный компьютер.

	Firmware Version:2.3.2.4677					
D-Lin	K	Keep Online	Русский ▼ Набрать номе	Выход Ответ	(admin) Отбой	
DPH-150S	Система Сеть	Аккаунт	Настройки телефона	Локальная книга	Журнал вызовов	Функц. клавиши
Статус	Syslog					
Безопасность	Включить Syslog					
Настройки	Server Address	0.0.0.0 514				
Обновить	Уровень лога АРР	Пусто	•			
Autoprovision	Уровень лога SIP	Пусто Применить	•			
<u>Утилиты</u>	DCAD Trace		1			
	Старт	Stop				
	Снимок экрана					
	Основной экран	Сохранить В	змр			
	Перезагрузить теле	фон				
		Нажмите [Пе	резагрузить] дл	я перезагрузки т	елефона!	
	-54 -54	Перез				
BROADBAND						

