Обновление ПО

Вы можете обновить внутреннее ПО маршрутизатора локально (с жесткого диска компьютера) или удаленно (с сервера обновлений D-Link).

Способ 1. Локальное обновление ПО

Предварительно скачайте файл с новой версией программного обеспечения на сайте <u>www.dlink.ru</u> в разделе Загрузки.

Внимание! Скачиваемый файл с ПО должен соответствовать аппаратной версии маршрутизатора, которая указана на стикере на нижней панели устройства как H/W Ver.:.

Чтобы обновить ПО, следуйте инструкциям ниже:

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите IP-адрес устройства – по умолчанию **192.168.1.1** – и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

Вход		
Имя пользователя		
Пароль		٩
Непра пользователя/па сес	авильное и роль или с ссии истек	мя рок действия
	вход	очистить

2. В меню слева выберите Система / Обновление ПО. На открывшейся странице в разделе Локальное обновление нажмите кнопку Выбрать файл, чтобы определить местоположение предварительно загруженного файла с новой версией ПО.

D-Link Building Networks for People			Обновление ПО	
্লি Wi-Fi				
📄 Принт-сервер	J	Локальное обновление	Удаленное обновление Адрес сервера обновлений	
	C		fwupdate.dlink.ru	
		ВыБРАТЬ ФАЙЛ Файл не выбран	Автоматически проверять обновления	
💣 USB-модем	_		На устройстве установлена самая последняя версия ПО	
🛱 Дополнительно		обновить по	ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ	
🔿 Межсетевой экран				
🔅 Система				
Конфигурация				
Обновление ПО				
Журнал событий				

3. Далее нажмите кнопку Обновить ПО.

关 Информация о системе	Обновление ПО	
Локальное обновление	Удаленное обновление Адрес сервера обновлений fwupdate.dlink.ru	
выбрать файл 2017.04.12-18.01_DS	Автоматически проверять обновления At this time, the device works with the latest version of the software	
ОБНОВИТЬ ПО	ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ	

4. Ожидайте завершения установки новой версии ПО. Процесс обновления занимает примерно 3 – 4 минуты.

Внимание! Во время обновления программного обеспечения не отключайте питание маршрутизатора. Это может повлечь за собой выход устройства из <u>строя.</u>

Способ 2. Удаленное обновление ПО

1. Перейдите на Web-интерфейс маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите IP-адрес маршрутизатора – по умолчанию **192.168.1.1** – и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль.

Вход		
Имя пользовател	я	
I		
Пароль		۲
Неп пользователя/ с	равильное и пароль или с ессии истек	мя рок действия
	вход	очистить

2. По умолчанию в системе настроена автоматическая проверка наличия обновлений внутреннего ПО маршрутизатора. Если обновление доступно, в правом верхнем углу страницы отобразится уведомление: *«Доступна новая версия программного обеспечения»*. Нажмите на кнопку **Обновить ПО.**



3. Подтвердите системное сообщение, нажав кнопку ОК.

<	Подтвердите действие на 192 Вы действительно хотите обновит Предотвратить создание допол	2.168.1.1: ь программное обеспечение? інительных диалоговых окон на этой стр.	х анице.		⊠ <u>1</u>
Д На ра	а этой странице представлены разделы, к азделов доступен в меню.	Отмена	ок	Уведомление Доступна новая версия программного обеспечения 3.0.1 • ОБНОВИТЬ ПО	×
	URL-фильтр	DNS Яндекс.DNS	Â	Ограничение доступа беспроводных клиентов	
В	ы можете блокировать посещение ежелательных сайтов по URL-адресам.	Быстрый DNS-сервис от Яндекса с дополнительными функциями безопасности.	Вы може устройст клиентов	ете заблокировать доступ к тву по Wi-Fi для некоторых 3.	

4. Ожидайте завершения установки новой версии ПО. Процесс обновления занимает примерно 3 – 4 минуты.

Внимание! Во время обновления программного обеспечения не отключайте питание маршрутизатора. Это может повлечь за собой выход устройства из строя.

Примечание:

Если функция автоматической проверки наличия обновлений была отключена, вы можете проверить доступность новой версии ПО на странице Система / Обновление ПО в разделе Удаленное обновление. Для этого нажмите кнопку Проверить обновления.

🗸 Конфигурация	Обновление ПО
Локальное обновление	Удаленное обновление Адрес сервера обновлений fwupdate.dlink.ru
выбрать файл Файл не выбран	🔵 Автоматически проверять обновления
обновить по	ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ

При наличии новой версии отобразится кнопка **Обновить ПО**. Для установки новой версии ПО нажмите ее и ожидайте завершения обновления.

Локальное обновление	Удаленное обновление	
	Адрес сервера обновлений fwupdate.dlink.ru	
выбрать файл Файл не выбран	Автоматически проверять обновления Доступна обновленная версия прошивки (3.0.1)	
обновить по	ОБНОВИТЬ ПО ПРИМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ	