Настройка беспроводного ADSL-маршрутизатора со встроенным шлюзом VoIP DVA-G3340S для работы с VoIP оператором Telme (www.telme.sg)

Для настройки DVA-G3340S подключаем к его LAN порту компьютер, делаем при необходимости настройки сетевого адаптера (см. *Примечание* в конце данной инструкции), и запускаем браузер **Internet Explorer** для доступа к WEB интерфейсу устройства (см. рис.1).



В адресной строке браузера набираем IP адрес устройства <u>http://192.168.1.1</u> и нажимаем на клавиатуре кнопку «Enter» (см. рис.1).

В открывшемся окне авторизации набираем в поле «Пользователь» «admin», и в поле «Пароль» тоже «admin» далее нажимаем кнопку «OK» (см. рис.2).

		64
A.V		- Chryl
Для входа на серве	ер 192.168.1.1 по адо	ecy Please enter
your user name and пользователя и пар	password on DVA-G33 юль.	405 нужны имя
-		
Предупреждение: (_ервер трерует пере,	дачи имени
Предупреждение: (пользователя и пар (будет выполнена (_ервер требует пере, юля через небезопасі обычная проверка по	дачи имени ное соединение длинности).
Предупреждение: (пользователя и пар (будет выполнена (сервер требует пере, роля через небезопасі обычная проверка по	дачи имени ное соединение длинности).
Предупреждение: (пользователя и пар (будет выполнена (Подьзователь:	ервер требует пере, збычная проверка по	дачи имени ное соединение длинности).
Предупреждение: С пользователя и пар (будет выполнена с Подьзователь: Пароль:	сервер треоует пере, оля через небезопасн обычная проверка по аdmin	дачи имени ное соединение длинности).
Предупреждение: С пользователя и пар (будет выполнена с По <u>л</u> ьзователь: Пароль:	сервер треоует пере, оля через небезопасн обычная проверка по аdmin Сохранить парол	дачи имени ное соединение длинности).
Предупреждение: (пользователя и пар (будет выполнена (Подьзователь: Пароль:	сервер треоует пере, роля через небезопасі обычная проверка по @ admin 	дачи имени ное соединение длинности).
Предупреждение: пользователя и пар (будет выполнена о Подьзователь: Пароль:	сервер треоует пере, золя через небезопасн обычная проверка по admin 	дачи имени ное соединение длинности).

В открывшемся окне выбираем вкладку «**Ноте**» и открываем страницу «**Voice**» (см. рис.3).

Далее выбираем пункт «Server», в поле «Server Address» указываем «voip.telme.sg», в поле «Server Port» оставляем значение по умолчанию «5060», в поле «Service Domain» указываем «voip.telme.sg» (см. рис.3). Значения остальных параметров оставляем установленные по умолчанию.



После для сохранения сделанных изменений нажимаем внизу кнопку «**Apply**» (см. рис.4).



Далее выбираем пункт «User Agent», в выпадающем списке «Same Phone Number» выбираем «Enable», телефонных чтобы оба аппарата, подключенных к интерфейсам FXS, работали через один номер Telme (см. рис.5). После в поля «Phone Number», «Display Name» и «Authentication Username» указываем номер своей V-Sim, например, «18008617063», в поле «User Agent Port» оставляем значение по умолчанию «5060», а в поля «Authentication Password» и «Confirm Password» указываем ПИН код своей V-Sim, например, «123456789» (см. рис.5).

После для сохранения сделанных изменений нажимаем внизу кнопку «**Apply**» (см. рис.5).

People	DVA-G3340S Wireless ADSL VoIP IAD			
Home	Advanced	Tools	Status	Hel
VOIP Configu	iration			
The VolP Configur Peer, Telephony a	ation allows the user to nd ACR.	set the configuratio	n of VoIP Server, User A	lgent, Peer t
O Server	Choose	e this option. Setting	gs for VoIP Server wou	ld show.
O User Agent	Choose	e this option. Setting	gs for User Agent woul	d show.
O Peer to Peer	Choose	e this option. Setting	gs for Peer to Peer wo	uld show.
○ Telephony	Choose	e this option. Setting	gs for Telephony would	I show.
OACR	Choose	e this option. Setting	gs for ARC table show.	
User Agent C	configuration			
Same Phone N	umber Enable			
Line	1			
Phone Number	1800861	7063		
Display Name	1800861	7063		
User Agent Por	t 5060	\supset		
Authentication I	Jsername 1800861	7063		
Authentication I	Passwort			
Confirm Passw	ord			

Далее выбираем пункт «**ACR**» (см. рис.6).

В поле «Number» указываем префикс, например, «##», который будет использоваться для выхода на линию «Line». К линии «Line» можно подключить, например, свою городскую номерную линию (см. рис.6).

В поле «**Del Digit**» указываем количество удаляемых символов при наборе номера через линию «**Line**». Так как в нашем примере в поле «**Number**» мы указали два символа, которые не требуется передавать в линию «**Line**», то в поле «**Del Digit**» указываем «**2**» (см. рис.6).

После для сохранения сделанных изменений нажимаем внизу кнопку «**Apply**» (см. рис.6).



В результате сохранения настроек в таблице внизу появится новая запись (см. рис.7).

Примечание. После сделанных настроек для осуществления звонков через свой городской номер необходимо будет набирать префикс «##», и, после услышанного гудка, набирать городской номер телефона другого абонента.

pple		DVA-G3340S Wireless ADSL VoIP IAD			
Home	Advanced	Tools	Status	He	
VOIP Config	guration				
The VolP Config Peer, Telephony	uration allows the user t and ACR.	o set the configuration	of VoIP Server, User A	gent, Peer	
O Server	Choos	se this option. Settings	s for VoIP Server wou	ld show.	
O User Ager	nt Choos	se this option. Settings	s for User Agent would	d show.	
O Peer to Pe	er Choos	se this option. Settings	s for Peer to Peer wou	uld show.	
O Telephony	/ Choos	se this option. Settings	s for Telephony would	I show.	
 ● ACR 	Choos	se this option. Settings	for ARC table show.		
ACR					
Index	2				
Number					
Del Digit					
			Ø 🕴	3 6	
			Apply Car	ncel He	
ID Num	ber	Del Digit	Edit	Delete	
1 ##		2		亩	

Для сохранения внесённых изменений в энергонезависимой памяти устройства, выбираем вкладку «Tools», открываем страницу «System» и нажимаем кнопку «Save and Reboot» (см. рис.8).



В появившемся окне подтверждаем сохранение с перезагрузкой, нажимая кнопку «ОК» (см. рис.9).

Далее ждём полной перезагрузки устройства (см. рис.10).

После перезагрузке устройства для контроля регистрации шлюза на сервере Telme, выбираем вкладку «**Home**», открываем страницу «**Voice**», выбираем пункт «**User Agent**» и внизу страницы в разделе «**User Agent Configuration**» нажимаем кнопку «**Query**» (см. рис.11).

В случае успешной регистрации шлюза мы увидим сообщение, подобное этому: «sip:18008617063@80.80.116.120:5060;user=phone;expires=3600».



Рис. 9.

	User Agent Configuration	
	sip:18008617063@80.80.116.120:5060.user=phone;expires=3600	
Рис. 11.		



Примечание. Для доступа к WEB интерфейсу настроек устройства по IP адресу 192.168.1.1 необходимо чтобы IP адрес сетевого адаптера компьютера имел IP адрес из той же подсети что и шлюз, например, 192.168.1.2 (отличается последней цифрой, которая может быть от 2 до 253). Так как по умолчанию в шлюзе работает DHCP сервер, то можно в настройках сетевого адаптера указать режим автоматического получения IP адреса (см. рис.12).

