



## Как активировать лицензию на коммутаторе

1. Зарегистрируйте учетную запись на портале <https://register.dlink.com>
2. В меню слева выберите пункт License Key Activation. В поле Serial Number введите серийный номер коммутатора. В поле License Key введите ключ, указанный в бумажном конверте с лицензией. Нажмите Get Activation Code.

**License Key Activation**

Required fields are indicated with an Asterisk

**License Key Activation**

Thanks for choosing D-Link License. Please enter your device's serial number and license key. Then click on Get Activation Code and the system will generate an activation code for you.

\* OBU

\* Customer

\* Serial Number

\* License Key

Узнать серийный номер коммутатора можно с помощью команды `show unit [идентификатор коммутатора]`.

```
DXS-3610-54S TenGigabit Ethernet Switch

Command Line Interface
Firmware: Build 1.00.040
Copyright (C) 2020 D-Link Corporation. All rights reserved.

Switch>ena
Switch#sh unit 1

Unit: 1
Model Descr: 48P 10G SFP+ with 6P 100G QSFP28
Model Name: DXS-3610-54S
Serial-Number: XXXX110000001
Status: OK
Up Time: 0DT0H1M45S
DRAM      8121640 K total,      913268 K used,   7208372 K free
FLASH    30512904 K total,    120596 K used,  30392308 K free

Switch#
```

Посмотреть действующую версию лицензии на коммутаторе можно с помощью команды **show dlms license**.

```
Switch#sh dlms license

Device Default License : SI
Current Active License : SI

Switch#
```

3. После нажатия кнопки **Get Activation Code** в строке ниже должен появиться код активации лицензии.

The screenshot shows the D-Link Global Registration Portal. The main content area is titled "License Key Activation" and includes a form for entering device details. The form fields are: OBU (DRU), Customer (rbigarov), Serial Number (XXXX110000001), and License Key (ABCDEFGHIJ1234567890). Below the form is a table with columns: Model, MAC Address, Serial Number, License Model, License Key, Activation Code, AC Application Date, and AC Activation Date. The Activation Code column contains the value 1XX1X1X111X123456789x, which is highlighted with a red box.

Model	MAC Address	Serial Number	License Model	License Key	Activation Code	AC Application Date	AC Activation Date
DXS-3610-54S			DXS-3610-54S-SE-LIC	ABCDEFGHIJ1234567890	1XX1X1X111X123456789x	2021-12-21	2021-12-21

4. Введите полученный код активации на коммутаторе с помощью команды **install dlms activation\_code [ваш код активации]**.

```
Switch#install dlms activation_code 1XX1X1X111X123456789x

Success.

Please reboot the device to activate the license.

Switch#
```

5. Перезагрузите коммутатор командой **reboot**.

```
Switch#reboot

Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n) y

Please wait, the switch is rebooting...
```

6. Чтобы убедиться в успешной активации, проверьте лицензию с помощью команды **show dlms lic**.

```
Switch#sh dlms lic

Device Default License : SI

Current Active License : EI

License Model          Activation Code          Time Remaining
-----
DXS-3610-54S-SE-LIC    1XX1X1X111X123456789x    No Limited
-----
                                                                * expired

Switch#
```

Код успешно активирован. Расширенный функционал доступен для настройки.